

### 1- REGLAGE DES JAMBES

agir sur la vis de réglage (refermer légèrement la jambe pour la libérer) :

- visser pour s'éloigner du sol ; dévisser pour se rapprocher du sol.
- détente des tissus (cf page 29) : régler les jambes de sorte à laisser une dizaine de mm avec le sol. Avec l'élasticité des tissus et lesté de ses occupants, le lit doit bien reposer sur ses 4 appuis. Sous 1 mois, contrôler et ajuster le niveau du plateau. Ajuster les jambes en conséquence.

### 2- STABILITE DU LIT

- s'assurer que le lit repose bien sur ses 4 appuis simultanément (ajuster si besoin) ;
- installez-vous sur le lit et testez sa stabilité : réduire le jeu éventuel en dévissant légèrement les vis pentures au niveau des butées.

