

Schéma de démontage des panneaux de la structure murale Accès au contrepoids

1. Dévisser les habillages verticaux en bois massifs situés à droite et à gauche de la structure murale (H et I).
2. Dévissez les vis de fixation des panneaux muraux qu'il faut démonter pour voir le mécanisme (G).
3. Soulever pour libérer le panneau des tourillons et tirez.

